ガス暖房専用熱源機

形式名 GS-R054B


暖元17

取扱説明書

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいたださ、正しい使い方で上手にお使いください。

品番

44-756型(屋外設置形)



──もくじ──
ページ 特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
各部のなまえとはたらき2
必ずお守りください3~5
暖房の使いかた 5~7
暖房水の補給について8 凍結による故障をふせぐために9
点検·手入れ·······10
故障·異常の見分けかたと処置方法··11
アブターサービス13
仕様一覧表14

長英言葉センター 長 浜 市 南 呉 服 町 3 ・4 電話 長 浜 0749(62)7171 〒526 本社・ガスビル ナービスセンター 大阪市中央区や野町4・1・2 電話 大 阪 08 (202)2221 〒541

大阪ガスのお問い合わせ先 大阪 5 社 大阪市西区千代 16 3 - 2 - 9 5 和話 大阪 106 (586) 3200 〒550

大阪ガス株式会社



ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガス暖房専用熱源機〈**暖テク**〉を お求めいただき、ありがとうございました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保管してください。

特長


句リーシ四層

◉温水を使用するため、お部屋の空気を汚さないクリーン暖房です。

簡單層個

●お部屋の放熱器(ガス温水エアコン等)の運転スイッチを入れるだけで、自動的に 運転をします。

各部のなまえとはたらき



ランプの点滅

燃焼ランプ(赤色)の点滅一放熱器(ガス温水エアコン等)の運転スイッチをいったん「切」にして再操作してください。

上記の操作をしても、点滅がとまらないときは、使用を中止し、お買い上げの販売店か、担当メンテ会社もしくは、大阪ガスにサービスを依頼してください。

必ずお守りください

据えつけるときに

必ずお守りください

●ガスの種類を確かめて


熱源機のフロントカバーの銘板に表示してある ガス以外では使用しないでください。

●使用電源を確かめて

AC100V用です。 銘板に表示してある電源と、お宅の電源が一致 しているか確かめてください。

●設置方式を確かめて

この機器は屋外設置形です。屋内に設置するこ とはできません。



●用途について

- ●この熱源機は暖房専用熱源機ですから、給湯に使用しないでください。 ●この熱源機は家庭用です。業務用としては使用しないでください。
- ●補助具は付属品・指定品で
- 標準付属品・指定の別売部品以外の補助具は、使用しないでください。
- ●据えつけには設置工事・附帯工事が必要
- お買い上げの販売店か、もしくは大阪ガスに依頼し、安全な場所に正しく設置してください。
- ●この機器は屋外設置形ですので、増改築などによって、 屋内状態にしないでください。また、波板などによって、 囲いをすることも、おやめください。
- ●近隣の家に迷惑にならない場所に設置してください。 設置場所によっては、近隣の家と騒音によるトラブルガ 生じることがありますのでじゅうぶん注意して影響して ください。



必ずお守りください

お使いいただくときに

●火災予防

燃えやすいものをそばに置かないで ●熱源機の上や問囲には紙・布・プラスチック等の燃

- えやすいものを置かないでください。 ●排気口は洗濯物などであおわないでください。 ●灯油・ベンジン・揮発性の薬品類とう引火のボチれ のあるものは近づけないでください。
- ●ガス事故防止
- ときどき熱源機のランプを確かめて ●使用中の点火、使用後の消化を、燃焼ランプ(赤色) の点灯・消灯で確かめてください。

ガス漏れに気づいたら ●ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用を中止しガス

栓を閉め、大阪ガスに運絡してください。 万一ガスが漏れたときは、換気扇などの電気スイッ チの「入・切」や、マッチ・ライターの使用は絶対に しないでください。

爆発事故を起こすことがあります。

●電気事故防止

- ●電源プラグを抜く時は、電源コードを引張らないで、プラグを持って抜いてください。 コードの断線などで感電、過熱、故障の原因になります。
- ●電源コードを切断して、プラグを交換したり、延長コードをつないだりしないでください。 事故の恐れがあります。

雷にご注意

●はげしい雷のときは、使用を中止して電源プラグを 抜いてください。(落雷による一時的な過電流で、電 子部品が故障することがあります。)

その後、雷が遠ざかったことを確認してから、電源 プラグをコンセントに差し込んでください。

●やけどに気をつけて

使用中や使用直後は、排気口やその周辺はあつくなっ ていますので、ふれないでください。







ずお守りください



必ずお守りください

●使用後はガス栓を閉めて

お使いにならないときや、お出かけ・おやすみ になるときは、ガス栓を必ず閉めてください。



必ずお守りください

●長期間使用しない場合 必ずガス栓を閉め、各リモコンおよび放熱器の全てのスイッチを「切」にし、電源プラグを 抜いて、連結予防の処置を行なってください。

●使用中異常が起きたら 使用中にふだんと違った状態(臭気・異常 音等感じられたとき)、地震・火災などの

場合、すぐ使用を中止してください。 異常時の処蹟



①~①ページを参照ください。

暖房の使いかた

暖房の使いかた

前

●電源プラグを差し込む

2 ガス栓を開ける



暖房の使いかた

ガス温水エアコン暖房運転 の場合 ●リモコンの冷暖切蕎つまみを「暖房」にする。

のリモコンの「運転/停止ボタン」を押します。

●ガス温水エアコン室内機の運転ランプが点灯 します。

運

葝

温度調節

止

ガス温水エアコン室内機には、いろいろの種 類があります。 それぞれの説明書に従って操作してください。

表示部 GAS inventer 運転ランプ

リモコンの室温設定スイツ チで調節

字温粉定 スイッチ

リモコンの「運転/停止ボタ ン」を押して「停止」にする

運転を停止し、ガス温水エアコンの運転ランプ ガ消灯します。



ワイセレスリモコン

運転/停止ボタン

暖房の使いかた

冷暖切替つまみ

運転/停止ポタン

お使いのときの注意

●点火しないときは再操作を

燃焼ランプ(赤色)が点滅した場合はガス温水 エアコンの運転/停止ボタンをいったん押し て「停止」にして再操作をしてください。





●放熱器(ガス温水エアコン等)の説明書も合わせて 読んで

放然器(ガス温水エアコン等)には、いろいろの種類があります。 それぞれの説明書に従って操作してください。

停電・断水・ガスの供給が停止したとき

停電時 ……運転は停止します。再通電すると運転を再開(放熱器により異なります。)しま すが、停電中は念のため放熱器(ガス温水エアコン等)の運転スイッチを「切」 にしてください。

ガスの供給が停止した時)………運転は停止します。ガスの供給が再開されても運転はしませ ん。いつたん放熱器(ガス温水工アコン等)の運転スイッチを 「切」にし、ガスの供給が再開された後、放熟器(ガス温水工 アコン等)の選転スイッチを入れてください。

暖房水の補給について

●暖房水の補給

暖房水が減少した場合

暖房水タンク内の水位スイッチが切れ暖房が停 止します。(この膀燃焼ランブが点減します。)

暖房運転の途中で火が消えた場合、またはウツ 操作を行っても火が付かない場合、下記の手順 で熱源機の暖房水タンク内の水量を確認し減っ ている場合は補給してください。 (暖房水タンク内に補給する水は炒ず水道水) を使用してください。

地下水などを使用すると熱源機が損傷する 原因となります。

補給作業手順

(1)熱源機を停止してください。 2)注水ぶだを外しプレッシャーキャップをまわ

して取り外します。 / 暖房水が冷えてから行ってください。


温水温度が高いと温風が吹き出すことがあ ります。 (3)注水口から水道水をやかん等でゆっくり補給

してください。 このとき水ガオーバーフローロから出るまで

補給してください。







暖房水の補給について

凍結による故障をふせぐために


●寒波がきたら凍結に注意 (電源プラグは抜かないで)

冬期は急な寒波のために、熱源機および暖房配 管内の水が凍結し、破損する場合があります。 熱源機の凍結予防運転のため、電源プラグは抜

かないでください。

凍結による故障をふせぐために

●暖房を使用していなくても、気温ガ下がると 自動的に熱源機のポンプが向り、連結を予防 します。



放熱器(ガス温水エアコン等)の運転スイッチを「凍結予 防心合わせる

- ※放熱器(ガス温水エアコン等)は、種類によって連結予防運転の方法が異なるため、 それぞれの説明書をお読みください。
- ●暖房側の連結予防には、不凍液も使用しています。 (不凍液は大阪ガス指定のものをご利用ください。) 不凍液は、適性濃度を保つため、1年に1度点検が必要です。 お買い上げの販売店または、担当メンテ会社もしくは大阪ガスへ連絡してください。

凍結したときの処置

- ●万一凍結した場合は、使用しないでください。 凍結したままお使いになると、熱源機や配管が破損することがあります。
- ●凍結が解けたあと、水漏れがないか確かめて使用してください。
- ●熱源機や配管が破損しますと、高額の修理費用が力力る場合があります。(有料)

点検・手入れ ※ガス・水を止めてから行なってください

点検

●ガス臭くありませんか?

●ガス臭いときは、すぐ使用を中止し、ガス栓を閉め、 お買い上げの販売店か、担当メンテ会社もしくは大 阪ガスへ連絡してください。



●暖房水漏れはありませんか?

●水漏れしているときは、すぐ使用を中止し、給水栓、 ガス栓を閉め、お買い上げの販売店か、担当メンテ 会社もしくは大阪ガスへ連絡してください。



●燃えやすいものがそばに 置かれていませんか?

- ●熱源機の上や問用には紙・布・プラスチックとうの 燃えやすいものを置かないでください。
- ●排気口は洗濯物などでおおわないでください。
- ●打油・ペンジン・揮発性の薬品類とう引火のおそれ のあるものは近づけないでください。



●異常音はありませんか?

事業常音のときは、すぐ使用を中止し、ガス栓を閉め、 お買い上げの販売店か、担当メンテ会社もしくは大 阪ガスへ連絡してください。



手入れ

- ●熱源機は汚れていませんか?
 - お手入れは、ガス栓を閉め、熱源機が冷えてから行 なってください。
- ●リモコン(別売部品)は汚れてい ませんか?
 - やわらかい布で台所用中性洗剤を使用してください。



故障・異常の見分けかたと処置方法

「故障かな?異常かな?」と思われたらただちに使用を中止し、一度次のことを調べて ください。

こんなとき	暖房で	使用中	暖房が	燃焼ラ	暖房中	ガスの		参	₹5	*
	暖房できない	炎が消	暖房が快適でな	燃焼ランプが点滅する	暖房中に異常音がする	ガスの臭いがする		骤		195
		便用中炎が消えて冷風がでる	ព័	派滅する	がする	3	処置方法	^:	客	7
調べて いただくこと		でる						1	様	
電源プラグがコンセントから 外れている	•						電源ブラグをコンセントに確 実にさしこむ		•	^
ガス栓が閉まっている	•			•			ガス栓を確実に開ける	5	•	
銘板表示のガスと供給ガスが 異なる		•	•		•		ガス種が異なる場合は、ガス 会社に依頼する	3		•
暖房水タンク内の水が減って いる	•	•		•			優房水タンク内にオーバーフ ローロから補給水が出るまで 補給する	8	•	
熱源機給排気部の周辺に障害 物がある		•					空気の流れが良くなるように、 摩害物を取り除く	4	•	•
ガス配管中の空気が抜けてい ない	•			•	•		点火操作をくり返す	7	•	
室内機の運転スイッチの位置 が適当でない			•						•	
室内機の温度調節つまみの位 個が適当でない			•				各室内機の取扱い説明書に従		•	
室内機のフィルタが目づまり している			•	•			って下さい		•	
室内機の直前に障害物がある			•	_†				П	•	
暖房配管中に空気が混入して いる			•	•	•		暖房水タンク内の水位を確認 し点火操作をくり返す	8	•	
暖房配管の接続部水漏れ				•			水漏れ箇所を調べ、修理を依 頼する	10	•	•
燃焼用ファンガ回転しない	•			•			点検を依頼する		•	•
ガス配管接続部のゆるみ						•	ガス栓を閉めて、大阪ガスへ 連絡する	10		•

故障・異常の見分けかだと処置方法

これらの症状は故障ではありません

● 強風時の途中消火

機器本体は、風速15m/秒以内では燃焼が停止しないように設計されていますが、設置状況 や季節によっては燃焼ガー時停止することがあります。

2 寒い日に排気口から湯気が出る

排気ガスの水分ガ水蒸気に変わるためであり異常ではありません。

❸ 暖房運転中に燃焼ランプがついたり消えたりする

お部屋の温度に応じて、ついだり消えたりしますが異常ではありません。

安全装置が作動したときの処置方法

- ●点火しなかったり、ご使用中にバーナーが消火したときは、⑪ ベージの「故障・異常の見分け 力だと処置方法」に従ってください。 また、次の安全装置が働いた場合には、放熱器の運転スイッチを「切」にし、ガス栓を閉めてか ら、お買い上げの販売店か担当メンテ会社もしくは大阪ガスにご連絡ください。
 - 1 ガス栓を閉める。



2 お買い上げの販売店か担当メ

ンテ会社もし くは大阪ガス

連絡

- ●下記の異常時には、安全装置が働きます
 - ●暖房パーナーの炎が消えた場合………………………………………………暖房立消え安全装置
 - ●暖房回路の水ガ万ー極端に減った場合…………空だき防止装置(水位スイッチ)
 - ●空だきした場合…………空だき安全装置
 - ●機器の温度が異常に上昇した場合………………………………過熱防止装置

異常の見分けかたと処置方法

アフターサービス

サービスのお申込み

- ●⑪ページの「故障・異常の見分けかたと処置方法」の頃を見て、もう一度確認してください。
- ●確認のうえ、それでも不明な場合は、ご自分で修理しないでお買い上げの販売店か、担当メン テ会社もしくは大阪ガスへ連絡してください。

(1)品名……ガス暖房専用熱源機

②品番……フロントカバー下部に貼付てあります。→

(3)現象……(できるだけ詳しく)

(4)道順……(できるだけ詳しく)

大阪ガ	4-756(U) ス株式会社
744	756 09
(D:	S-054RA)

転居される場合

- ◆ガスの種類の異なる地区へ転居される場合は、改造、調整が必要です。
 ホ買い上げの販売店か、担当メンテ会社もしくは大阪ガスへ連絡してください。
- ●この場合の改造・調整に要する費用は保証期間内であっても有料です。
- ●使用ガスグループによっては生産していないものがありますので、改造できない場合があります。

保証と補修について

●この熱療機には保証書を添付しています。保証書は、お買い上げの販売店力、担当メンテ会社もしくは大阪ガスでお渡ししますから、所定事項の記入および記載内容を確認し、大切に保管してください。

保証期間中は

保証書に記載のように熱源機の故障について修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。 保証書を紛失されますと、保証期間内であっても修理費をいただくことがありますので、この 取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証期間経過後は

お買い上げの販売店か、担当メンテ会社もしくは大阪ガスへ相談してください。 補修用性能配品を調達したうえ修理によって機能が維持できるときは、お客様のご要望により 有料修理します。

・補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後10年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

定期点検のおすすめ

●使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくだめに、年 1 回程度の定期点検をおすすめします。お買い上げの販売店か、担当メンテ会社もしくは大阪 ガスに相談してください。

仕樣一覧表

形	式	名	GS-R054B				
88		8	44-756				
8 L	66	番	DS-054RA				
	高	č	465mm				
外形寸法 幅 奥		397mm					
	奥	行	205mm				
重		量	17kg(運転時 約19kg)				
ガス	消費	量	13A 6,100kcal/h LPG 0.51ks/h				
媛 房	出	カ	13A LPG 5,000kcal/h				
暖房往き	平均湯	温	80°C				
ポンプ機外取	り場程(内)	囊)	4, 2mH₂O(5 ¢ /min)				
最 低 作	動水	量	O @/min				
温度制	御方	式	ON-OFF制御(OFF88°C~ON70°C)				
安全 姜 酉		立消え安全装置(フレームロッド)					
			空だき安全装置				
	靈	過熟防止装置					
		空だき防止装置(水位スイッチ)					
			凍結予防装置				
€		源	AC100V 60Hz				
肖 費	電	カ	72W				
	暖房往き原	見り	G1/2まねじ				
記管接続	ガ	ス	R1/2おねじ				
â 排	気 方	式	屋外設置強制排気方式				
引 売	部	a	掲電台セット(49-358)…配管カバー兼用 壁掛金具(49-357) 温水温度調節リモコン(49-728)				

[※] 本仕様は予告なしで変更することがあります。